


# Инструкция по установке воздуховода вентилятора для экструдера Pro2

## ШАГ 1: Подготовка

Выгрузите пластик из обоих сопел.



Выключите принтер после выгрузки пластика.



## ШАГ 2: Снять старый вентилятор


Отверните 4 крепежных винта. Снимите передний вентилятор вместе с защитной крышкой.

Отверните крепежный винт на воздуховоде. Снимите воздуховод.



Установите новый воздуховод.





Зафиксируйте защитную крышку и вентилятор на воздуховод 4 винтами.



Убедитесь, что вентилятор установлен этикеткой к воздуховоду.

